


Otevření a zavření



Příprava k náhozu



Česky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hmotnost prázdné rakety: 74 g

PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST NAPLNĚNÉ RAKETY

180 g

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

Spodový prut 4-5 lb, spodový naviják, pletená šňůra a šokový návazec

1. Připevněte váš kmenový vlasec ke kovovému kroužku na šokovém návazci.
2. Protáhněte šokový návazec skrz očko obratlíku až k zářázkovému korálku. Ostré zatažení otevře raketu.
3. Naplňte raketu vybranou návnadou. Dejte pozor, abyste raketu nepřeplnili a nerozdrtili návnadu.

Poznámka: Strana s kuličkem běžícím skrz je určena pro boilies a větší návnady, druhá strana je určena pro partikly.

4. Pro zavření rakety zatáhněte za šokový návazec, dejte obě půlky rakety k sobě a zacvakněte.

Poznámka: Jeden ruční zamykací pohyb je dosažitelný zatažením dolů proti špičce prutu.

5. Ujistěte se, že je raketa bezpečně zavřena a zamčena. Přiveďte šokový návazec směrem dolů skrz očko obratlíku a následně připevněte kovový kroužek k pružině. Ujistěte se, že je kroužek pod napětím před nahozením.
6. Nahodte raketu na požadované místo, pokud máte zaklipovaný vlasec, tak se raketa otevře ve vzduchu přesně v momentě, kdy odvíjející se vlasec narazí na klip.

Poznámka: Pokud odvíjející se vlasec nenarazí na klip, raketa zůstane zavřená. Ve vodě můžete raketu nenápadně stáhnout na požadované místo a otevřít ostrým šubnutím za vlasec špičkou prutu.

7. Po uvolnění návnady raketu stáhněte zpátky a přitom držte špičku prutu vysoko a navíjejte rychle, aby se raketa pohybovala po hladině.